Flügger Plain und Plain Smooth sind Wandbeläge, die darauf abzielen, die Struktur aus Glasgewebe in feiner und mittlerer Struktur zu verkleiden und somit eine Alternative zum Vollputz sind.

Produkteigenschaften

Wandverkleidung zum Verwischen der Struktur aus Glasgewebe in feiner und mittlerer Struktur. Erzeugt eine leicht raue, filzartige Oberfläche, die zum Streichen empfohlen wird. Die Wandverkleidung ist von Vlies hergestellt und auf der Rückseite mit Acrylschaum belegt.

- **Strukturen vom Substrat verwischen**
- **Filzartige Oberfläche**
- **Alternative zur Vollverputzung**

Produktverwendung

Zum Anbringen von Substraten aus Glasgewebe in trockenen Räumen.

Substrat

Muss sauber, trocken, fest, leicht saugend und für die Oberflächenbehandlung geeignet sein.

Behandlung

Entfernen Sie loses Material und Farbe durch Reinigung und Schleifen. Streichen Sie saugfähige und poröse Untergründe mit Grundierung an. Harte, glatte Untergründe sollten matt geschliffen und mit einer Grundierung versehen werden.

Anwendung

Die Wandverkleidung in Bahnen zuschneiden mit einer Zugabe von 5 - 10 cm für das Beschneiden entlang der Decke und Fußleiste. Der Leim wird großzügig in einer gleichmäßigen Schicht aufgetragen. 1 Liter für 2-3 m2. Den Leim kurz an der Wand trocknen lassen, bis er „klebrig“ ist. Die Wandverkleidung auf Stoss ankleben und die Plain mit einem Gewebespachtel oder einer Tapetenbürste andrücken. Eventuelle Lufttaschen gründlich entfernen. Überflüssiges Material entlang der Fußleiste mit einem Cuttermesser abschneiden. Eine Stahlbreitspachtel kann zum Lenken des Messers helfen. Eventuelle Leimflecke sofort mit einem feuchten Schwamm abtupfen. Grundieren, wenn die Oberfläche trocken ist. Führen Sie immer einen Test durch, um die Haftung und das Ergebnis zu überprüfen.

Erwartetes Ergebnis

Gleichmäßige abgedeckte Oberfläche. Unebenheiten durch den Untergrund können auftreten. Beenden Sie die Behandlung mit Farbe in gewünschtem Glanz und Farbe. Vermeiden Sie es, die Oberfläche zu belasten, bevor die Behandlung vollständig ausgehärtet ist.

Useful Information

Werkzeug: Malerrolle mit langen Fasern zum Auftragen des Leims. Lineal und Cuttermesser. Stahlbreitspachtel oder Bürste, Stahlgewebespachtel, Schere, Zollstock und Bleistift.

Bewährtes Verfahren

Empfohlener Leim: Leim mit Trockenmasse über 20 %

Bitte beachten!

Sorgen Sie für gute Belüftung während und nach dem Aufhängen.

Ergänzende Informationen

Entfernen Sie vor der Reinigung so viel Leim wie möglich von den Werkzeugen. Bringen Sie Reste von flüssiger Farbe zum örtlichen Recyclingzentrum. Verringern Sie Ihren Farbabfall, indem Sie im Voraus abschätzen, wie viel Farbe Sie benötigen. Bewahren Sie die Farbreste für eine spätere Verwendung auf, um die Umweltbelastung effektiv zu reduzieren.

Technische Daten

Produkttype	Vlies und Gewebe
Reinigung der Werkzeuge usw.	Wasser
[taATDSWorkableTemperature]	Min. +18°C

Aktuelle TDS-Version

Juli 2025